

もしもの準備  
お済みですか？

緊急時には自動で起動！  
防災スピーカーの情報が  
最大音量で流れます。

ライト機能付き  
停電時は自動点灯！



停電時は  
乾電池でも  
作動します

# 緊急告知ラジオ

＼ 価格 /

**2,200** (税込) 円

## 販売場所

- さくら FM
  - 市役所本庁 1 階売店
  - 山口ホール ■ 甲東ホール
  - 市民ギャラリー
- ほか

※詳しくは裏面へ

2019年6月1日から、西宮市の補助制度が拡充し、  
定価 8,800 円 (税込) の 1/4 でご購入いただけます。

問合せ先 西宮市役所 地域防災支援課 TEL: 0798-35-3662 / FAX: 0798-36-1990

## ■緊急告知ラジオって？

緊急時には電源を切っても自動的に電源が入り、防災スピーカー（防災行政無線）と同じ放送内容を最大音量で聞くことができるラジオです。緊急時には他のラジオ局を選局していても自動でさくら FM の緊急放送に切り替わります。また、ライト機能もあり、停電時には自動点灯します。

毎月 17 日の 17 時にはテスト放送を行っています。テスト放送は、普段お聞きいただいている音量で流れます。

日常ではさくら FM をはじめ、FM6 局（FMCOCOLO、FM802、NHKFM、KissFM、FMaiai）と、AM6 局（ラジオ関西、NHK 第 1、NHK 第 2、朝日放送、毎日放送、ラジオ大阪）を聞くことができます。

## ■緊急放送の受信条件

さくら FM（78.7MHz）の電波が受信できる必要があります。

建物の構造や立地条件等によって、さくらFMの電波が受信できない場合があります。

## ■販売価格 2,200 円（税込）

※西宮市が定価 8,800 円（税込）の 3/4 を補助しています。

## ■販売場所一覧

販売場所	住 所	電話番号
さくら FM	池田町 9-7 フレンテ西館 3 階	0798-37-5512
市役所本庁 1 階売店	六湛寺町 10-3	0798-35-3179
山口ホール受付	山口町下山口 4 丁目 1-8 山口センター 1 階	078-904-2760
甲東ホール受付	甲東園 3 丁目 2-29 アプリ甲東 4 階	0798-51-5144
市民ギャラリー受付	川添町 15-26 教育文化センター 2 階	0798-33-1666



電源ランプ（緑色）  
受信ランプ（赤色）  
選局ダイヤル  
ON/OFF ボタン

## ■簡単操作ガイド

- ①専用 AC/DC アダプタを接続してください  
→電源ランプ（緑色）が点滅します。
- ②電池（単 3 電池 4 本）を +/- 正しく入れてください  
→電源ランプ（緑色）が点灯します。

※電源ランプが点滅している場合は、AC/DC アダプタ、または電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。アダプタを接続し直すか、電池を入れ替え、必ず点灯している状態でご使用ください。

- ③受信ランプを確認してください  
【ON/OFF ボタン】を押し電源を入れ、  
【選局ダイヤル】で「さくら FM」を選局してください。  
→受信ランプ（赤色）が点灯→正常です  
→受信ランプ（赤色）が点滅→受信状態が良くありません

※アンテナを伸ばしたり窓際に移動させるなど、受信感度の良い場所を探して、必ず点灯している状態でご使用ください。点滅状態では緊急情報が受信できません。



販売場所	住 所	電話番号
バナびーンずたかはた 西宮店	山口町下山口 1 丁目 1-1	078-903-1616
ミウラデンカ 名塩店	名塩 2 丁目 23-15	0797-63-2198
フカダ電器 生瀬店	生瀬町 1 丁目 12-22	0797-87-1089
やぎでんき	仁川町 2 丁目 5-5	0798-53-5005
フカダ電器 西宮店	伏原町 7-28	0798-65-5686
森電器店	一ヶ谷町 3-1-404 西宮セントポリア	0798-74-2926
カジカワ電器	上田市 2 丁目 2-21	0798-53-6266
マツヤデンキ 西宮店	林田町 10-23	0798-67-8370
新甲電化	越水町 2-1	0798-71-5121
ジョーシン 西宮ガーデンズ店	高松町 14-2 阪急西宮 ガーデンズ 4 階	0798-68-6311
ジョーシン 西宮店	河原町 5-11	0798-71-1171
梅基電気商会	前浜町 5-8	0798-22-3397
ジョーシン 西宮今津店	今津港町 1-26 ホームセンター コーナン 2 階	0798-32-8001
山本電機	笠屋町 13-10	0798-46-4555

## ■商品仕様

商 品 名	緊急告知ラジオ西宮モデル
型 式	MFY-3A(NY)
付 属 品	AC/DCアダプタ、単三乾電池4本、取扱説明書、簡単ガイド
寸 法	幅200×高さ98.5×奥行き56(単位:mm、突起含まず)
重 量	約500g(乾電池含む)
電 源	【通常】AC/DCアダプタ(DC9V) 【停電時】単三乾電池×4本(アルカリ乾電池推奨)
乾電池のみの 利用時間	連続使用時:9時間以上、待機時:60時間以上
外部出力	音声出力×1(3.5φミニジャック)
外部接続	外部アンテナ入力端子(3.5φミニジャック) 同軸ケーブル接続用コネクタ