現況平面図
(Non scale)



【注意事項】
レベルは小数第2位（単位がｍの場合）まで表示すること。

凡　　例

記　号	名　　称	備　考
	敷地境界線	
	法面	